



INSTAR




Plug & Play




Connect the camera to your PoE power supply via the supplied LAN cable (User Manual Chapter 3 #10) **OR** plug in the power supply (User Manual Chapter 3 #12) to start the camera.



Start our Android or iPhone app **Instar Vision**. Choose to add a new p2p camera and start the QR code scanner. Your QR code is located on a label on the camera case (s. above).



Scan the code to add your IN-6012 as a new p2p camera and confirm the settings. If you already changed the camera's admin login, please adjust this in the following dialogue as well.



The QR code contains all the necessary information to add your camera. Please be aware that the default login credentials will be used. If you want to change the default password please check the **Quick Installation Guide**. The password can only be changed in the web user interface.



The app will now connect to your cameras live stream and you will be able to pan & tilt the device, as well as to activate the audio stream of the internal microphone and to take snapshots.

INSTAR Quick Installation Guide

1. Connect the power adapter to the back of the camera. Also insert the supplied LAN cable into the power outlet. OR connect the camera to your PoE power source instead (see Step 3).

2. Connect the network cable to the back of the camera to setup a LAN connection and PoE power supply.

3. Connect the camera network cable to a PoE switch or your internet router or PoE switch (see Step 4). You can use the regular power supply if you don't have a PoE power source.


4. **INSTAR IN-PoE 1000 Injector**

5. Start our **Instar Vision** app on your smartphone. Choose to add a new p2p camera and start the QR code scanner. Your QR code is located on a label on the camera case (s. above).


6. Scan the code to add your IN-6012 as a new p2p camera and confirm the settings. If you already changed the camera's admin login, please adjust this in the following dialogue as well.

7. The app will now connect to your cameras live stream and you will be able to pan & tilt the device, as well as to activate the audio stream of the internal microphone and to take snapshots.


The wps / p2p method allows you to quickly connect your camera and check the cameras live stream. Please refer to the **Quick Installation Guide** for instruction on how to access additional camera features.




Verbinden Sie die Kamera über das mitgelieferte LAN Kabel mit Ihrem PoE Switch oder Injektor **ODER** stecken Sie das Netzteil in die DC Buchse der Kamera (Bedienungsanleitung Kapitel 3 #12) um die Kamera zu starten.



Starten Sie unsere kostenlose Android oder iPhone App **InstarVision**. Wählen Sie das Hinzufügen einer neuen p2p Kamera und starten Sie den QR Code Scanner. Lokalisieren Sie den QR Code auf dem Kameragehäuse (s. Bild o.).



Scannen Sie den Code mit der **InstarVision** Smartphone App und **fügen Sie Ihre IN-6012 als p2p Kamera hinzu**.



Der QR Code beinhaltet alle Informationen zum Einbinden der Kamera. Bitte beachten Sie, dass hierbei die Standard Login Daten verwendet werden. Das Standard Kennwort kann nur über die Weboberfläche der Kamera geändert werden (s. 9).

INSTAR Quick Installation Guide

1 Connect the power adapter to the back of the camera. (Zur Kamera anschließen.)

2 Connect the network cable to the back of the camera to setup LAN connection (and PoE power supply). (Stecken Sie das Netzwerk-Kabel in den Anschluss im hinteren Teil der Kamera um eine LAN-Verbindung (und PoE Stromversorgung) aufzubauen.)

3 Connect the camera network cable to a free LAN PoE port on your internet router or PoE switch (see Step 4). You can use the regular power supply if you don't have a PoE power source. (Stecken Sie das andere Ende des Netzwerk-Kabels an einen freien LAN PoE-Port Ihres Routers oder PoE-Schalters (siehe Schritt 4). Sie können alternativ auch das reguläre Netzkabel verwenden, wenn Sie keine PoE Stromversorgung haben.)

4 INSTAR IN-PoE 1000 Injector

If you connect a PoE camera to a PoE switch, please make sure that EVERY PoE Port delivers max. 15.4 W (48 V DC and 320 mA) in accordance with the IEEE 802.3af standard. This would be 2x 2 W for a 4-port switch. The camera will work with less power once in normal operation. The cable length is defined as max. 100m - but make sure that a power supply of 12.95 W is assured at the camera.

Wenn Sie die Kamera an einen PoE-Switch anschließen, stellen Sie sicher, dass dieser gemäß IEEE 802.3af max. 15,4 W bei 48 V DC und 320 mA PoE liefert. Für einen 4-Port-Switch wären dies 8 W. Der Stromverbrauch der Kamera ist natürlich geringer, wenn sie erst einmal im Normalbetrieb ist. Die max. Länge des LAN-Kabels ist mit 100m definiert. Stellen Sie sicher, dass min. 12,95 W bei der Kamera ankommen.

5 Start up IP Camera tool from the Software CD and double click on the icon of the camera.

Starten Sie das IP Camera Tool von der Software-CD und klicken Sie auf dem Desktop-Symbol auf dem Namen der Kamera zu.

6 Standard Default Login:

Name:	admin
Passwort:	instar

max. Password Length: 10 characters
min. Password Length: 30 seconds

7 Internet Explorer: Add the camera IP to the trusted sites to use the recording function.

Internet Explorer: Fügen Sie die Kamera IP zu den vertrauenswürdigen Seiten hinzu um die Aufnahmefunktion nutzen zu können.



Die App wird jetzt den Live Stream der Kamera abgreifen können und Ihnen die Möglichkeit geben die Kamera zu schwenken, den Audio-Stream zu aktivieren und einen Schnappschuss zu speichern.

Die p2p Funktion ist ein einfacher und schneller Weg sich mit der Kamera zu verbinden. Wenn Sie weitere Funktionen der Kamera nutzen möchten, lesen Sie bitte in der **Schnell-Installationsanleitung** weiter.