


Connect your camera with your PoE power supply via the included LAN cable or plug in the power supply (User Manual Chapter 3 #6) to start the camera.

Start our Android or iPhone app **Instar Vision**. Choose to add a new p2p camera and start the QR code scanner. Your QR code is located on a label on the camera case (s. above). **Or use the automatic search for local cameras.**

Scan the code to add your IN-7011 as a new p2p camera and confirm the settings. If you already changed the camera's admin login, please adjust this in the following dialogue as well.



The QR code contains all the necessary information to add your camera. Please be aware that the default login credentials will be used. If you want to change the default password please check the **Quick Installation Guide**. The password can only be changed in the web user interface.

⑥

INSTAR Quick Installation Guide

INSTAR IN-PoE 1000 Injector

If you connect a PoE camera to a PoE switch, please make sure that the EVERY PoE port meets min. 15.4W (at 9.0V), and 300 mA (in accordance with the IEEE 802.3af standard. This would be 46.2 W for a 4-port switch. The camera will work with less power (even in normal operation). The cable length is defined as max. 100m -- but make sure that a power supply of 12.95 W is enough at the camera.


Wenn Sie die Kamera an einen PoE Switch betreiben starten Sie bitte sicher das diese gemäß IEEE 802.3af min. 15.4 W (at 9.0V) und 300 mA (PRO-Fort) liefert. Für einen 4-Port Switch wären dies 46.2 W. Der Stromverbrauch der Kamera ist natürlich geringer wenn sie nur einmal im Normalbetrieb ist. Die max. Länge des LAN-Kabels betragt 100m definiert Stellen Sie sicher sicher dass min. 12.95 W bei der Kamera ankommt.

Default/Default Login:

Name	Password
admin	instar
user	instar
guest	instar


max. Password Length: 30 characters
max. Password Länge: 30 Zeichen

Default Explorer: Add the camera IP to the Hosted sites to use the recording function.
Default Explorer: Fügen Sie die Kamera IP zu den vertrauenswürdigsten-Seiten hinzu um die Aufnahmefunktion nutzen zu können.




The app will now connect to your cameras live stream and you will be able to activate the audio stream (needs an external microphone) and to take snapshots.


The p2p method allows you to quickly connect your camera and check the cameras live stream. Please refer to the **Quick Installation Guide** for instruction on how to access additional camera features.




Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem PoE Switch oder Injektor oder stecken Sie das Netzteil in die DC Buchse der Kamera (Bedienungsanleitung Kapitel 3 #6) um die Kamera zu starten.




Starten Sie unsere kostenlose Android oder iPhone App **InstarVision**. Wählen Sie das Hinzufügen einer neuen p2p Kamera und starten Sie den QR Code Scanner. Lokalisieren Sie den QR Code auf dem Kameragehäuse (s. Bild o.). **Order nutzen Sie den automatischen Scanner um die Kamera zu suchen.**



Scannen Sie den Code mit der **InstarVision** Smartphone App und **fügen Sie Ihre IN-7011 als p2p Kamera hinzu.**



Der QR Code beinhaltet alle Informationen zum Einbinden der Kamera. Bitte beachten Sie, dass hierbei die Standard Login Daten verwendet werden. Das Standard Kennwort kann nur über die Weboberfläche der Kamera geändert werden (s. 9).



Die App wird jetzt den Live Stream der Kamera abgreifen können und Ihnen die Möglichkeit geben den Audiostrom eines externen Mikrofons zu aktivieren und einen Schnappschuss zu speichern.

⑥

INSTAR Quick Installation Guide

IN-PoE 1000 Injector

Standard/Default Login:

Name	Password
admin	instar
guest	instar

max. Password Länge: 30 Charaktere
max. Username Länge: 10 Zeichen

Die p2p Funktion ist ein einfacher und schneller Weg sich mit der Kamera zu verbinden. Wenn Sie weitere Funktionen der Kamera nutzen möchten, lesen Sie bitte in der **Schnell-Installationsanleitung** weiter.